

OBS! Note! Achtung!

Check at du har alle kasser før du starter
Before start please check that you have all boxes
Bitte überprüfen Sie, dass Sie alle Boxen haben



041412 Køjeseng Bunk Bed Etagenbett

Colis-Nr. Package-no. Pakke nr.	Anzahl Quantities Antal	Maß,mm Dimensions,mm Størrelse, mm	✓
051405	4	1050 x 490 x 310	
051426	2	960 x 190 x 130	
051418	1	1910 x 170 x 120	
051424	1	1630 x 500 x 140	
051404	1	1580 x 890 x 90	

Oliver
furniture

CLASSIC NORDIC

OBS! Note! Achtung!

Check at du har alle kasser før du starter
Before start please check that you have all boxes
Bitte überprüfen Sie, dass Sie alle Boxen haben



041413 Køjeseng Bunk Bed Etagenbett


Colis-Nr. Package-no. Pakke nr.	Anzahl Quantities Antal	Maß,mm Dimensions,mm Størrelse, mm	✓
051405	4	1050 x 490 x 310	
051426	2	960 x 190 x 130	
051419	1	1910 x 170 x 120	
051425	1	1630 x 500 x 140	
051404	1	1580 x 890 x 90	

Oliver
furniture

CLASSIC NORDIC

Wood

041412/041413 Køjeseng
041412/041413 Bunk bed
041412/041413 Etagenbett











OLIVER FURNITURE A/S
Ndr. Strandvej 119 A
3150 Hellebæk
Denmark

Tel. +45 4970 7317
www.oliverfurniture.com



Teil-Nr. Pieces-no. Enheds. Nr.	Anzahl Quantities Antal	Colis-Nr. Package-no. Pakke nr.	Maß, mm Dimensions, mm Størrelse, mm	✓
12	4	051405	960 x 410 x 272	
14	1	051404	1428 x 110 x 46	
15	1	051404	1428 x 410 x 46	
16	2	051418 / 051419	1760 x 44 x 44	
17	2	051426	1428 x 898 x 15	
18	1	051424 / 051425	1477 x 416 x 114	
19	2	051418 / 051419	1760 x 44 x 44	
20	4	051404	884 x 110 x 28	
47	1	051404	1428 x 410 x 46	
48	1	051404	1428 x 110 x 46	






D147	 x51 Ø10x46 M6	D150	 x51 M10 SW4	D149	 x51 Ø16x20
H4	 x32 Ø10x40	A5	 x1 4 mm	A27	 x8 Ø7x50
A66	 x12 Ø3,5x25	A73	 x4 Ø15/M6x70	D110	 x6 Ø10/14
A148 white	 x1 Ø15/M6x60	A83 white	 x1 M6x35	A6	 x1 4 mm

Start på et plant og jævnt underlag. Brug eventuelt pap fra emballagen som underlag. Det er muligt at samle sengen alene, men vi anbefaler at være to personer. Vær opmærksom på, at når sengen er i løse dele, er den meget udsat for lakskader på hjørner og kanter. Man skal derfor være meget forsigtig, når sengen samles. Montagebolt D147 skrues i bund, hvorefter den drejes en smule tilbage, så hullet peger i retning af tilhørende bøsning D149 (se også markering på bøsning D149).


It is a good idea to assemble the bed on a smooth and even surface. Use the cardboard from the packaging as underlay. It is possible for one person to assemble the bed however we recommend that you are two persons. Be aware that the bed is very exposed to lacquer damage on the corners and edges due to all the different parts. Therefore you must be very careful when assembling the bed. Insert the mounting bolt D147 fully – turn it a bit backwards in order for the hole to have the same direction as the matching bearing D149 (see indication on bearing D149).


Fangen Sie auf eine ebene und gerade Unterlage an. Die Pappe von der Verpackung können Sie eventuell als Unterlage benutzen. Es ist möglich das Bett alleine zu montieren, aber wir empfehlen es zu zweit zu machen. Seien Sie darauf aufmerksam, dass das Bett solange es zerlegt ist, sehr empfindlich gegenüber Lackschäden an Ecken und Kanten ist. Die Montage soll daher vorsichtig gemacht werden. Achten Sie darauf, die gewindeschrauben NICHT ganz festzuspannen ehe das Bett fertig montiert ist. Schrauben Sie den Bolzen D147 in den Boden. Drehen Sie ihn dann etwas zurück, bis das Loch in die Richtung der zugehörigen Buchse D149 zeigt (siehe Markierung auf der Buchse D149).




D147		x51 Ø10x46 M6	D149		x8 Ø16x20	H4		x32 Ø10x40
------	---	------------------	------	---	--------------	----	---	---------------

1.







D149		x24 Ø16x20	D150		x32 M10 SW4	A27		x8 Ø7x50
						A5		x1 4 mm

2.







2x






D149		x5 Ø16x20	D150		x5 M10 SW4	A5		x1 4 mm
------	---	--------------	------	---	---------------	----	---	------------


3.






D149		x5 Ø16x20	D150		x5 M10 SW4	A5		x1 4 mm
------	---	--------------	------	---	---------------	----	---	------------





4.







D149		x9 Ø16x20	D150		x9 M10 SW4	A5		x1 4 mm
------	---	--------------	------	---	---------------	----	---	------------

5.




A73		x4 Ø15/M6x70	D110		x6 Ø10/14	A5		x1 4 mm
A83 white		x1 M6x35				A148 white		x2 M6x60

6.






A66



x12

Ø3,5x25

7.



pres sengesiderne sammen
 press the bed sides together
 Bitte die Seitenteile unter Druck
 zusammenfügen

V I G T I G - G E M T I L S E N E R E B R U G : LÆS GRUNDIGT!

ADVARSLER:

1. **Advarsler:** køjeseng er ikke egnet til børn under 6 år grundet fare for ulykker ved fald.
2. **Advarsler:** efterlad eller placer ikke andre genstande i eller tæt ved køjeseng, som kan forårsage risiko for kvælning. F.eks. snore, liner, ledning m.m.
3. **Advarsler:** børn kan blive fastklemmt mellem køjeseng og væg. Sengen skal derfor placeres med en afstand til væggen på maximum 75 mm eller mere end 230 mm.
4. **Advarsler:** køjeseng bør ikke anvendes, såfremt dele på sengen er beskadigede, ødelagte eller helt mangler. Anvend kun reservedele som er godkendt af Oliver Furniture.
5. Tykkelsen på madrassen må ikke være mere end 150 mm. Vi anbefaler madrastykkelser imellem 100 - 150 mm. Se også markeringen på sengebenene.
6. Mål på madras skal være minimum 88 x 198 cm.
7. Toppen af madrassen skal være mindst 160 mm under den øverste kant af sikkerhedsgitteret. Se mærkning på sengestolpe.
8. Samlevejledning, beskrivelser og billeder af alle dele og værktøj skal altid medfølge før montering påbegyndes.
9. Alle beslag skal være fastspændte og disse bør tjekkes med jævne mellemrum og efterspændes.
10. Køjeseng kan rengøres med en opvredet klud.
11. Det anbefales at udlufte værelset jævnligt for at forhindre forhøjet luftfugtighed og mug/skimmelsvamp ved og omkring sengen.
12. Disse sikkerhedsforskrifter er beskrevet i **DS/EN 747-1 3 Udgave 2012-05-23.**

IMPORTANT - SAVE FOR LATER USE - READ CAREFULLY.

WARNINGS:

1. **Warning:** the bunk bed is not suited for children under the age of 6 years of age due to danger of falling out of the bunk bed.
2. **Warning:** never leave or place other objects in or close to the bunk bed which may cause danger of suffocation. For example lines, strings, wires etc.
3. **Warning:** children can be wedged in between the bunk bed and the wall. The bunk bed must be placed with a distance to the wall of maximum 75 mm or more than 230 mm.
4. **Warning:** the bunk bed must not be used if some parts on the bunk bed are damaged or missing. Only use spare parts approved by Oliver Furniture.
5. The thickness of the mattress cannot exceed 150 mm. We recommend mattress thickness between 100 - 150 mm. Please also see mattress marking on the legs of the bed.
6. Dimension of the mattress must be in minimum 88 x 198 cm.
7. The top of the mattress shall be at least 160 mm below the upper edge of the safety barriers. Please note the marking on the bed post.
8. Assembly instruction, descriptions and pictures of all parts of the bunk bed and tools must be included before assembly can take place.
9. All fittings must be tightened, checked regularly and re - tightened.
10. The bunk bed can be cleaned with a wrung cloth.
11. It is recommended to ventilate the room in order to keep the humidity low and prevent mould in and around the bed.
12. All safety regulations are described in **DS/EN 747-1 3 from 2012-05-23.**

WICHTIG - BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG FÜR SPÄTER AUF - GRÜNDLICH DURCHLESEN!

ACHTUNG:

1. **Achtung:** das Etagenbett ist nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahre auf Grund der Sturzgefahr.
2. **Achtung:** hinterlassen Sie keine Gegenstände im oder in der Nähe des Bettes, die zu einem Erstickungsrisiko führen könnten, z.B. Schnüre, Bänder, oder ähnliches.
3. **Achtung:** Kinder können zwischen dem Etagenbett und der Wand festgeklemmt werden. Das Etagenbett sollte daher mit einem Abstand zur Wand auf Maximum 75 mm oder mehr als 230 mm platziert werden.
4. **Achtung:** das Etagenbett sollte nicht verwendet werden in dem Fall, dass Teile fehlen, oder am Bett etwas beschädigt oder kaputt ist. Nur Ersatzteile verwenden, die von Oliver Furniture überprüft und bestätigt wurden.
5. Die Dicke der Matratze sollte nicht mehr sein als 150 mm. Wir empfehlen, daß die Matratze zwischen 100 - 150 mm dick ist. Sehen Sie auch die Markierung für die maximale Matratzenhöhe am Bettpfosten.
6. Die Maße der Matratze sollten Minimum 88 x 198 groß sein.
7. Die Oberseite der Matratze muss mindestens 160 mm unterhalb der Oberkante der Sicherheitsbarriere sein. Siehe Markierung auf die Bettpfoste.
8. Die Montageanleitung, Beschreibungen und Bilder von allen Teilen und Werkzeug sollten vorhanden sein ehe mit der Montage angefangen wird.
9. Alle Scharniere müssen festgespannt sein, und sollten regelmäßig überprüft und nachgespannt werden.
10. Das Etagenbett lässt sich mit einem feuchten Tuch sauber machen.
11. Es wird empfohlen, den Raum regelmäßig zu lüften um hoher Feuchtigkeit zu verhindern - damit Schimmelbildung in und um das Etagenbett zu vermeiden.
12. Diese Sicherheitsvorschriften sind im **DS/EN 747-1 von 2012-05-23** beschrieben.